

## Telefon Numarası Giriş i için USB Dokunmatik Keypad

Bu cihaz, kontör/paket yükleme merkezlerinde müşterilerin cep telefonu hatlarına yüklenecek kontör veya paketin yüklenmesi sırasında oluşabilen hataları gidermek ve gizliliği sağlamak amacıyla üretilmiştir. Müşterinin, pakedi veya kontörü yükleyen kişiye numarayı yanlış veya eksik söylemesi, söylenen numaranın ortamda bulunan başkaları tarafından duyulması gibi durumlarda oluşabilecek müşteri ve yükleme yapan işletme arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırır. Cihazın kullanımında yükleme yapacak kişinin numarayı girdiği bölme yi fare ile seçmesi yeterlidir. Müşteri numarayı girip onaylmasının ardından numara girilecek bölmede müşterinin girdiği numara belirecektir.

### **Özellikler:**

- ◆ Cihaz PC'ye USB arayüz üzerinden bağlanır ve USB HID Klavye olarak görünür, herhangi bir ekstra driver gerektirmez. PC'ye gönderilen bilgi klavyeyi tuşlamakla eşdeğerdir.
- ◆ Cihaz üzerinde gerçek zamanlı saat/tarih çipi bulunur ve saat pili ile desteklidir. Usb'den ayrılrsa dahi girilmiş saat kaybolmaz.
- ◆ Tuş takımı dokunmatiktir.
- ◆ Konfigürasyon ve kayıt arama menüsüne (Ayarlar Menüsü) şifre ile girilir ve bu şifre aynı menüden değiştirilebilir. Şifre giriş menüsü için **sağ ok** butonuna en az 2 saniye basılı tutulmalıdır. (varsayılan şifre: 1256)
- ◆ 1600'ün üzerinde kendi hafızasında "saat - tarih – numara" formatında kayıt tutar ve her girilen numara onaylanma sonrası kayıt tablosuna yazılır.
- ◆ Kayıt hafızası dolunca hafızada en eski kayıtlardan itibaren silme işlemi uygulanır ve en son girilen 1600 kayıt her zaman "**Ayarlar --> Numara Kayıt**" menüsünden takip edilebilir.
- ◆ Tarih/saat ayarlar menüsünden değiştirilebilir.
- ◆ Hatalı numara girişini engellemek için 3 tip numara onay modu vardır ve bu modlar ayarlar menüsünden değiştirilebilir.
  - 1 - Numara girilip OK'e basılınca PC'ye gönderir.
  - 2 - Numara girilip OK'e basılınca Evet/Hayır ekranından onay sonrası PC'ye gönderir.
  - 3 – İki kez ardarda aynı numara sonrası OK ile onaylanır ve PC'ye gönderir.
- ◆ PC'ye numara göndermek için iki format vardır ve bu formatlar ayarlar menüsünden değiştirilebilir.
  - 1 – Numara başında '0' göndermek (aktif veya pasif yapılabilir)
  - 2- Numara gönderme öncesinde varolan numarayı silmek (aktif veya pasif yapılabilir)